











Tilpas skemaet på baggrund af de anvisninger for eftersyn leverandøren har anført i stigers brugsanvisning

Firma :						
Afdeling :						
Fabrikat :						
Stige-type :						
Dato for eftersyn :						
Eftersyn udført af :						
				Bemærkninger		
Trin (ej skæve, løse mv.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vanger (ej skæve, løse mv.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buler/slag (tjek for fejl)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beslag (tjek, at evt. beslag sidder som de skal, ikke løse, skæve mv.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tophjul (tjek, at det sidder fast og fungerer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stigesko (dypner) (ej skæve, revnede mv.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kæder (ej løs befæstning, kæde itu mv.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Efterbehandling (ej skader på lak mv.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tegn på misbrug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fysisk afprøvning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Symbolforklaring  = Fundet OK  = Fundet defekt  = Ikke relevant  = Reperation ved sagkyndig  = Kasseret						
	Ja	Nej	Bemærkning			
Er alle eftersynspunkter i brugsanvisningen gennemgået?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				